

Anleitung - Dokumentation der Wechselrichterparametrierung

Fronius Symo / Eco Serie

1 Allgemeines

Voraussetzung für den ordnungsgemäßen Betrieb einer Einspeiseanlage (Wechselrichter) gemäß TOR Erzeuger der E-Control und den Parallellaufbedingungen der Netz NÖ ist die Aktualisierung der Firmware auf die letzte aktuelle Version des Geräteherstellers erforderlich. Darüber hinaus ist gemäß den Herstellervorgaben die **Ländereinstellung AT1E** einzustellen.

Anmerkung:

Nach der Aktualisierung der Firmware ist es erforderlich, nochmals eine Änderung der Ländereinstellung (AT1E) vorzunehmen, damit die aktuell gültigen Parameter übernommen werden.

Grundsätzlich sind **Fotos**, versehen mit einem **Zeit- und Datumsstempel**, der Anlage erforderlich.

2 Inhalt des zu übermittelten Dokumentes

Wesentlicher Inhalt der **Parametrier- und Fotodokumentation je Wechselrichter**:

- Foto vom Zählerverteilschrank (Gesamtüberblick: Vorzähler-, Mess- und Nachzähler-Verteilfeld)
- Foto des Montageortes mit Wechselrichter bzw. der Gesamtanlage
- Typenschild inkl. Seriennummer
- Ländersetting
- Firmware-Version

3 Übermittlung der Dokumente

Erstellen Sie eine **PDF- oder Word-Datei**, benennen Sie diese mit „Kundenname_Anlagenort“. (Beispiel: Mustermann_Musterort.pdf).

Anmerkung:

Hat eine Einspeiseanlage **mehrere Wechselrichter**, so ist **ein Dokument** für die Gesamtanlage hochzuladen.

4 Beispiel Display-Fotodokumentation je Wechselrichter

Bei diesen Wechselrichtern müssen die eingestellten Parameter vom Display „abfotografiert“ werden.

→ INFO | Allgemeines



→ INFO | Ländereinstellung

